

昭和村専用 FM OZE

緊急告知 FM ラジオ 簡単ガイド

▼ここでは、緊急告知 FM ラジオの使い方をご説明します。

1 電池を入れましょう

ラジオの背面カバーを開けて、付属の電池を3本入れましょう。(これは充電式電池です) 電池を入れると、ピッピッと音が4回鳴り、動作確認をします。



2 電源を差し込みましょう

同封の「ACアダプター」を「電源入力」部分に差し込みましょう。電源を差し込むと、オレンジ色の「充電ランプ」が点灯、または点滅します。



オレンジ色のランプが点滅中は「充電中」です。
オレンジ色のランプが点灯中は「充電完了」です。

※屋外で使用する場合や、緊急時、非難時
自宅から持ち出す場合以外は

必ず AC アダプターを差したままご使用ください。



3 スイッチを入れましょう

赤い「電源 / 音量スイッチ」のつまみを回すと、カチッと音がして時計回りでスイッチ ON

反時計回りでカチッと音がするまで回すとスイッチ OFF になります。
つまみで音量調整ができます。



FM OZEが受信出来ます

4 緊急信号受信時のラジオ


緊急信号を受信したラジオは自動的に電源が ON になります。また「緊急ランプ」が赤く点滅して、最大ボリュームで緊急放送をお伝えします。

※ 緊急放送が終了しない場合
緊急信号で自動的に ON になったラジオが自動的に OFF にならない場合は、3のように、一度電源つまみを ON にして、再度つまみを OFF にしてください。



5 ライトの操作

ACアダプターを抜いたり、中央の「了解 / 照明ボタン」を押すと、ライトが点灯します。消す場合は、「了解 / 照明ボタン」を2秒以上押しつづけてください。



6 聞こえるところに置きましょう

緊急信号をしっかりと受信できるように、アンテナをしっかりと伸ばして、ラジオ放送が良く聞こえるところ（グリーンベル21方向）に設置しましょう


※電源ランプの光り方で、受信状況がわかります。
一回点灯（バカッ）は良好な受信状況。
2回電灯（バカッバカッ）は電波が弱く、動作しない場合があります。



毎月第3月曜日正午より昭和村訓練放送を行います。緊急告知信号により自動的に電源が入ります。なお毎月第1月曜日正午より利根沼田全域の試験放送を行います。この場合も緊急告知信号により自動的に電源が入ります。ご理解とご協力をお願い致します。

上面図

付属T型アンテナの取り付け方法



青いキャップを外しここへ差し込んで下さい

それでも受信出来ない場合は昭和村役場までお問い合わせ下さい
0278-24-5111(役場電話番号)